



presenteert:

# De PrikkePot opener



Conserven bevatten van binnen geen lucht, ze zijn vacuüm. Soms is het best moeilijk om zo' n pot open te krijgen. Onder de warme kraan, op de onderkant slaan of een theedoek is dan vaak eerste keus. Maar nu is er de "PrikkePot opener". Zet de PrikkePot op het deksel., Vervolgens druk u op de opener, er ontstaat nu een klein gaatje (1 mm<sup>2</sup>) in het deksel. Het vacuüm ontsnapt en het deksel draait u er moeiteloos af! Het minuscule gaatje in het deksel heeft geen consequentie voor de houdbaarheid.

Artikelnummer: 821217HB

Prijs: 3,31 excl. BTW